Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses unterhaltsamen Karaoke-Weihnachtsmannes. Dieser Weihnachtsmann kann singen und tanzen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Weihnachtsmann optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Rumpf des Weihnachtsmannes
- Kopf des Weihnachtsmannes
- 2x Beine des Weihnachtsmannes
- Hose
- 4x Kunststoffringe mit Schrauben
- 4x Ersatz-Kunststoffringe
- Mikrofon
- Audio-Kabel (3,5-mm-Klinke)
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Kreuzschlitz-Schraubendreher

Technische Daten

Stromversorgung	230-240 V / 50 Hz
Leistung	9 V DC
Max. Ausgabe	1,5-2 A / 13,5 W
Größe	150 cm

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und legen Sie sie auf eine ebene, stabile Oberfläche.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile des Lieferumfangs vorhanden sind.
3. Überprüfen Sie, ob alle Kabel vollständig ausgerollt sind.
4. Stellen Sie die Schuhe des Weihnachtsmannes auf einen ebenen, stabilen Untergrund.
5. Stecken Sie die kürzere Beinstange in den Schuh, die breitere Seite zeigt nach oben.
6. Legen Sie einen Kunststoffring um die Verbindungstelle und ziehen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest an.
7. Stecken Sie die längere Beinstange in die kürzere.
8. Legen Sie einen Kunststoffring um die Verbindungsstelle und ziehen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest an.
9. Wiederholen Sie die Schritte 4-8 für das andere Bein.
10. Stülpen Sie von oben die Hose so über die Beine, dass sie auf den Schuhen zu liegen kommt und die Stangen oben frei von Stoff sind.
11. Lockern Sie die Schraube der Kunststoffringe am Rumpf.
12. Setzen Sie den Rumpf auf die Stangen der Beine, so dass die außen liegende Steckverbindung die Stangen umschließt.
13. Ziehen Sie die Schrauben der Kunststoffringe mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher wieder fest an.
14. Führen Sie das vom Rumpf hängende Kabel durch die Hosenbeinöffnung und stecken Sie es in den Anschluss an der Oberseite des darunter liegenden Schuhs.
15. Ziehen Sie die Hose des Weihnachtsmanns hoch. Achten Sie darauf, dass sowohl die Beine als auch der untere Teils des Rumpfes bedeckt sind.
16. Stecken Sie anschließend den Kopf auf den Rumpf. Achten Sie darauf, dass der Kopf einrastet.
17. Ziehen Sie die Jacke so zurecht, dass Rumpf und Hals bedeckt sind.
18. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Weihnachtsmann und einer geeigneten Steckdose.

Aktivierung durch Bewegungsmelder

- Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite des Schuhs auf **ON** (linke Position), um den Bewegungsmelder zu aktivieren.
- Wird nun eine Bewegung vom Sensor (vorne am Schuh) registriert, beginnt der Weihnachtsmann zu singen und zu tanzen.
- Stellen Sie mit dem Laustärkeregler an der Rückseite des Schuhs die gewünschte Lautstärke ein.

Benutzung mit Mikrofon

- Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite des Schuhs auf **OFF** (rechte Position).
- Verbinden Sie das Mikrofon mit dem Mikro-Eingang neben dem Ein/Aus-Schalter an der Rückseite des Schuhs und stellen Sie den Schalter des Mikrofons auf **ON**.
- Sprechen oder singen Sie nun ins Mikrofon, der Ton wird verstärkt vom Weihnachtsmann wiedergegen. Der Kopf des Weihnachtsmannes bewegt sich zur Musik.
- Stellen Sie mit dem Laustärkeregler an der Rückseite des Schuhs die gewünschte Lautstärke ein.

Karaoke

- Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite des Schuhs auf **OFF** (rechte Position).
- Verbinden Sie das Mikrofon mit dem Mikro-Eingang (neben Ein/Aus-Schalter) an der Rückseite des Schuhs und stellen Sie den Schalter des Mikrofons auf **ON**.
- Verbinden Sie ein Ende des Audio-Kabels mit einer Audio-Quelle.
- Verbinden Sie das andere Ende mit dem Audio-Ausgang an der Rückseite des Schuhs.
- Stellen Sie mit dem Laustärkeregler an der Rückseite des Schuhs die gewünschte Lautstärke des Weihnachtsmannes und mit dem Lautstärkeregler der Audioquelle die gewünschte Lautstärke der Hintergrundmusik ein.
- Der Kopf des Weinachtmannes bewegt sich zur Musik.

Ausschalten

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf **OFF** (rechte Position) und trennen Sie den Netzstecker von der Stromversorgung.

© REV2 – 14.07.2015 – BS/MH//SK

Lagerung

Nehmen Sie den Weihnachtsmann vom Netz und ziehen Sie den Netzstecker.
Drücken Sie den schwarzen Haken im Nacken des Weihnachtsmannes nach unten und nehmen Sie den Kopf ab.
Ziehen Sie die Hose herunter.
Ziehen Sie den Stecker des Verbindungskabels aus der Buchse am Schuhe und trennen Sie Rumpf und Beine.
Ziehen Sie dem Weihnachtsmann die Hose aus und verstauen Sie alles wieder ordentlich im Karton.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Der Weihnachtsmann ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Nehmen Sie den Weihnachtsmann nicht in Betrieb, solange er sich noch im Karton befindet.
- Verwenden Sie den Weihnachtsmann nicht in beengten Räumen oder in der Nähe entflammbarer Materialien.
- Halten Sie den Weihnachtsmann fern von Hitzequellen (z.B. Kamin) und offenem Feuer (z.B. Kerzen).
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-8438 in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.07.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-8438 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.infactory.me
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

© REV2 – 14.07.2015 – BS/MH//SK

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet amusant Père Noël qui peut chanter et danser.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Corps du Père Noël
- Tête du Père Noël
- 2 jambes du Père Noël
- Pantalon
- 4 anneaux en plastique avec vis
- 4 anneaux en plastique de remplacement
- Microphone
- Câble audio (jack 3,5 mm)
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : Tournevis cruciforme

Caractéristiques techniques

Alimentation	230-240 V / 50 Hz
Puissance	9 V DC
Sortie max.	1,5-2 A / 13,5 W
Dimensions	150 cm

Mise en marche

1. Retirez tous les éléments de l'emballage et placez-les sur une surface plane et stable.
2. Vérifiez qu'il ne manque aucun élément du contenu.
3. Vérifiez que tous les câbles sont entièrement déroulés.
4. Placez la chaussure du Père Noël sur une surface plane et stable.
5. Introduisez la plus petite barre de la jambe dans la chaussure, le côté le plus large orienté vers le haut.
6. Placez un anneau en plastique autour du point de jonction puis serrez bien la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
7. Placez la plus longue barre dans la plus petite.
8. Placez un anneau en plastique autour du point de jonction puis serrez bien la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
9. Répétez les étapes 4 à 8 pour l'autre jambe.
10. Faites glisser par le haut le pantalon sur les jambes, de manière à ce qu'il vienne sur les chaussures et que les barres ne soient pas recouvertes en haut.
11. Desserrez la vis des anneaux en plastique située sur le corps.
12. Fixez le corps sur les barres des jambes, de manière à ce que le connecteur extérieur entoure les barres.
13. Revissez fermement les vis des anneaux en plastique à l'aide du tournevis cruciforme.
14. Faites passer le câble suspendu au corps à travers l'ouverture des jambes et branchez-le dans la prise sur la chaussure qui se situe en-dessous.
15. Remontez le pantalon du Père Noël. Veillez à ce que les jambes ainsi que la partie inférieure du corps soient couvertes.
16. Placez ensuite la tête sur le corps. Veillez à ce que la tête s'enclenche bien.
17. Enfilez la veste de façon à ce que le corps et le cou soient couverts.
18. Branchez l'adaptateur secteur au Père Noël, puis branchez-le à une prise murale adaptée.

Activation par détection de mouvement

- Placez l'interrupteur situé au dos de la chaussure sur **ON** (position de gauche) pour activer le détecteur de mouvement.
- Dès que le Père Noël détecte un mouvement (à l'avant de la chaussure), il commence à chanter et à danser.
- Réglez le volume souhaité à l'aide du réglage du volume situé au dos de la chaussure.

Utilisation avec le microphone

- Placez l'interrupteur situé au dos de la chaussure sur **OFF** (position de droite).
- Branchez le microphone à l'entrée micro située à côté de l'interrupteur Marche/Arrêt au dos de la chaussure. Placez ensuite l'interrupteur du microphone sur **ON**.
- Parlez ou chantez dans le microphone : le son est alors amplifié par le Père Noël. La tête du Père Noël bouge en musique.
- Réglez le volume souhaité à l'aide du réglage du volume situé au dos de la chaussure.

Karaoké

- Placez l'interrupteur situé au dos de la chaussure sur **OFF** (position de droite).
- Branchez le microphone à l'entrée micro (à côté de l'interrupteur Marche/Arrêt) au dos de la chaussure. Placez ensuite l'interrupteur du microphone sur **ON**.
- Branchez une extrémité du câble audio avec une source audio.
- Branchez l'autre extrémité à la sortie audio située au dos de la chaussure.
- Réglez le volume souhaité à l'aide du réglage du volume situé au dos de la chaussure et réglez également le volume du fond musical avec le réglage du volume de la source audio.
- La tête du Père Noël bouge en musique.

© REV3 – 14.07.2015 – BS/MH//SK

Éteindre

Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur **OFF** (position de droite) et débranchez la fiche d'alimentation secteur de l'alimentation électrique.

Stockage

Débranchez le Père Noël du réseau électrique et débranchez la fiche d'alimentation secteur.
Poussez vers le bas le crochet noir situé sur le cou du Père Noël et retirez la tête.
Baissez le pantalon.
Débranchez le câble de raccordement de la prise située sur la chaussure et séparez le corps des jambes.
Retirez le pantalon du Père Noël et replacez le tout dans le carton.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit convient uniquement à une utilisation en intérieur.
- N'allumez pas l'appareil s'il se trouve encore dans son emballage.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces étroites ou à proximité de matériaux inflammables.
- Tenez l'appareil à distance des sources de chaleurs (par ex. une cheminée) et des flammes (par ex. une bougie).
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8438 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.07.2015

© REV3 – 14.07.2015 – BS/MH//SK